

## POŠTOVANI KUPCI

Termo presa je predviđena da nanosi aplikacije izrađene od Flok i Fleks materijala i prenosi termo transfere (preslikače) na sve vrste podloga. Način prenošenja je isti samo su ulazne varijable (vreme, temperatura, pritisak) različite.

### PRINCIP RADA PRESE

- Uključi se kabl na mrežu, prekidač aktivira i na termostatu zada željena temperatura. U tom trenutku se pali signalna sijalica koja svetli sve dok grejači ne zagreju ploču na zadatu temperaturu. Na digitalnom displeju se lako očitava trenutna ili dostignuta temperatura na ploči.

- Kada se sijalica ugasi presa je spremna za rad (preporučuje se da se kod prvog dnevnog uključanja sačeka da se sijalica 2-3 puta upali-ugasi radi ravnomernije zagrejanosti ploče).

- Postavi se majica na donju ploču i preko nje flok ili fleks materijal, preslikač stim da boja leži na majici a noseći papir prema gornjoj ploči.

- Spusti se poluga sa pločom i pritisne da ostane u tom položaju (zabravi).

- U tom trenutku mikroprekidač aktivira vremenski relej za kontrolu dužine radnog ciklusa koji se zada na vremencu.

- Nakon isteka zadatog vremena kada se sijalica upali na termo presi odmah se podigne poluga sa pločom

- Pritisak gornje ploče ( i poluge) se podešava točkićem sa prednje strane mašine i ne sme bit slab ( određuje se na osnovu osećaja i iskustva).

- Preporučene dužine ciklusa i temperature određuju proizvođači preslikača i folija.

- Snaga grejača prese je 1,4 kW pa je potrebno voditi računa o snazi osigurača na mreži.

- Ukoliko želite da preslikač skinete „na vruće“ to učinite odmah po podizanju ploče i u tom slučaju će vam polovina boje ostati na papiru a ukoliko preslikač skidate „na hladno“ sačekajte do trenutka kada možete dlan ruke da držite na preslikaču, a da vas ne opeče, i u tom slučaju sva boja mora biti skinuta sa papira na majicu.

- Uvek preslikač skidajte po dijagonali.

- Na gornjoj ploči se nalazi specijalna termo folija sa koje se boja skida suvom krpom i blagim dodirrom a na donjoj ploči je zastitni tekstilni omotac.

GARANCIJA za sve delove i ispravan rad prese je 12 meseci.

DIFOL